



CEILING BRACKET

CB1

GERMAN

BEDIENUNGSANLEITUNG

Lesen Sie bitte vor der Installation und dem Anschließen diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um jegliche Installationsfehler auszuschließen.

Bei Anwendung von anderen Installationsmethoden als in dieser Bedienungsanleitung angegeben besteht Verletzungsgefahr.

Für die Installation des an diesem Produkt angebrachten Lautsprechers sind Erfahrungen und spezielle Verfahren notwendig. Die Installation darf deshalb nur von einem qualifizierten Fachmann ausgeführt werden.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung nach dem Lesen zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

An den Installationsfachmann:

Übergeben Sie bitte nach Abschluss der Installations- und Anschlussarbeiten die Bedienungsanleitung an den Kunden.

- Die Schrauben zum Anbringen der Halterung an diesem Produkt und zur Befestigung von Drähten an der Decke werden nicht als Zubehör mitgeliefert.
(Lochdurchmesser für die Halterung: 7 mm)

Inhalt

Vor der Installation

Mitgelieferte Teile	2
Sichere und richtige Anwendung	3
Vorsichtshinweise vor der Inbetriebnahme	3


Installation

Zusammenbau der Lautsprecheraufhängung	4
--	---

Mitgelieferte Teile

Kontrollieren Sie, ob die folgenden Teile vollständig vorhanden sind.


CB1 Teile



① Zwischenscheibe
X1



② Halterung
X1



③ Draht
X1



④ Schraube (M5 x 8)
x 4



⑤ Schraube (TD510 für Drähte)
(M5 x 8)X1



⑥ Schraube (TD508 II für Drähte)
(M4 x 8)X1

Sichere und richtige Anwendung

Die folgenden in der Bedienungsanleitung und auf dem Produkt verwendeten Zeichen sollen eine richtige und sichere Verwendung sicherstellen und Verletzungen und Sachbeschädigungen verhüten. Machen Sie sich bitte mit diesen Symbolen und ihrer Bedeutung vertraut, bevor Sie die Installationsanleitungen in dieser Anleitung lesen.



Warnung

Das Warnungszeichen weist auf eine Situation, in welcher Fehler bei der Handhabung zu schweren Verletzungen mit sogar tödlichem Ausgang führen können.



Vorsicht

Das Vorsichtszeichen weist auf eine Situation, in welcher Fehler bei der Handhabung zu Verletzungen oder zu Sachbeschädigungen führen können.



Hinweis

Hier sind Hinweise zur Vermeidung von Problemen und einer Gerätebeschädigung aufgeführt. Außerdem finden Sie auch andere nützliche Informationen.



Warnung

- Bei der Installation an hoch liegenden Orten, muss auf die richtige Sicherung geachtet werden. Bei unsicherer Installation kann das Produkt herunter fallen und Verletzungen verursachen.



Vorsicht

- Dieses Produkt ist ein Aufhängungssatz für die Lautsprecher TD508 und TD510. Bei unzureichender Verwendung besteht die Gefahr des Herunterfallens und von Verletzungen.
- Lassen Sie dieses Produkt während der Installation und des Transports nicht fallen. Beim Fallenlassen besteht eine Verletzungsgefahr und außerdem kann der Boden beschädigt werden.
- Klettern Sie nicht auf dieses Produkt, bzw. lassen sie sich nicht herunterhängen. Besonders bei Kindern müssen Sie sehr vorsichtig sein, weil sie herunterfallen und sich verletzen können oder das Produkt beschädigt werden kann.


Vorsichtshinweise vor der Inbetriebnahme

- Dieses Produkt ist ein Aufhängungssatz für Lautsprecher. Das Produkt darf nicht unzureichend verwendet werden.
- Der Lautsprecher ist schwer, deshalb muss er vorsichtig behandelt werden.
- Der Lautsprecher darf sich nicht von diesem Produkt lösen.
- Verschmutzungen können mit einem, mit einer neutralen Reinigungsmittellösung angefeuchtetem Tuch abgewischt werden. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, wie Farbverdünner oder Reinigungsbenzin.


Installation

– Zusammenbau der Lautsprecheraufhängung –


- 1 Entfernen Sie die Schrauben an der Unterseite der Lautsprecherhalterung.




- 2 Nehmen Sie die Fußabdeckung ab.



- 3 Verwenden Sie zur Bestimmung der Lautsprecherinstallationsposition die Vorlage, die sich auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung befindet.




- 4 Setzen Sie den Zwischenring an der Installationsposition des Lautsprechers ein und bringen Sie die Halterung an.



Vorsicht


Bringen Sie die Halterung richtig an, so dass der Lautsprecher nicht herunterfallen kann.

- 5 Entfernen Sie die Schraube an der Unterseite des Lautsprechers.



- 6 Lösen Sie die Winkeleinstellschrauben auf der rechten Seite des Lautsprechers.


- 7 Schieben Sie den Lautsprecher etwas nach rechts, so dass sich die Lasche von der Verbindung löst.



- 8 Stellen Sie den gewünschten Lautsprecherwinkel ein.

- 9 Ziehen Sie die Winkeleinstellschraube wieder richtig fest.

1 Position vorne ← → 6 Positionen hinten




Hinweis

Halten Sie den Lautsprecher bei der Einstellung des Winkels mit den Händen fest.

- 10 Schließen Sie die Lautsprecherkabel an.

Hinweis


Beim Anschließen der Lautsprecherkabel muss darauf geachtet werden, dass die Kabelenden keine benachbarten Klemmen berühren.



- 11 Bringen Sie den Lautsprecher an der Halterung an.

Vorsicht


Richten Sie den Lautsprecher auf die Halterungsposition aus und bringen Sie den Lautsprecher richtig an der Halterung an.
Bei fehlerhafter Installation kann der Lautsprecher herunterfallen.



- 12 Bringen Sie den Draht am Lautsprecher an und sichern Sie ihn an der Decke.

Vorsicht

- Nur Lautsprecher TD508 : Verwenden Sie die Schraube (M4 x 8), die mit der Halterung mitgeliefert wird und mit * (6) markiert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Draht sicher am Lautsprecher und an der Decke angebracht ist, so dass der Lautsprecher nicht herunterfallen kann.
- Die Schrauben zum Anbringen der Halterung an diesem Produkt und zur Befestigung von Drähten an der Decke werden nicht als Zubehör mitgeliefert. (Lochdurchmesser für die Halterung: 7 mm)



- 13 Bringen Sie die Grundplattenabdeckung wieder am Lautsprecher an.

